



SEMI AUTOMATIC CAN SEALER MACHINE

CNS-M304S

CNS-M304S merupakan mesin can sealer yang memiliki fungsi untuk menyegel botol plastik jenis PET. Mesin ini akan menyegel botol dengan tutup kaleng yang dapat mempertahankan kualitas produk.

Mesin CNS-M304S akan memudahkan kalian menyegel menjadi lebih mudah dan cepat. CNS-M304S memiliki tuas pendorong botol yang akan memudahkan kamu saat mengoperasikan mesin ini. CNS-M304S juga memiliki layar yang dapat memudahkan kamu menghitung jumlah botol yang sudah disegel.

PERINGATAN

Perhatian!

Harap gunakan mesin dalam kondisi berikut:

1. Tegangan 220V 50/60Hz, kondisi mesin harus kering dan tidak basah.
2. Kabel power supply harus berada dibawah untuk menghindari sengatan listrik.
3. Pastikan kabel terhubung dengan benar. Perubahan jalur listrik dapat mengakibatkan kebakaran karena arus pendek.
4. Dilarang membuka bagian belakang mesin karena dapat mengakibatkan sengatan listrik.
5. Dilarang menyentuh sealing roller dan indenter dengan tangan ketika mesin sedang berjalan.
6. Dilarang melakukan perubahan atau perbaikan kabel daya! Pastikan steker listrik tetap bersih. Jika steker listrik kotor, harap bersihkan dengan lap kering.
7. Dilarang menaruh barang di atas mesin.

PERAWATAN HARIAN

1. Pastikan mesin selalu bersih.
2. Jaga kebersihan pada bagian penyegelan. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi bagian penyegelan.

KERUSAKAN UMUM

Perhatian: Segera matikan listrik saat terjadi kerusakan.

Situasi Tidak Normal	Penyebab dan Solusi
Layar tidak menyala	1. Daya atau dan sakelar tidak terhubung, atau steker longgar. Harap sambungkan dan pasang dengan kencang. 2. Power board rusak. Harap mengganti power board.
Indentor tidak bekerja	1. Kabel pada motor besar rusak atau steker kendur. (lepas penutup belakang, temukan dua kabel yang menghubungkan dengan motor besar, satu merah dan satu hitam). Sambungkan dan kencangkan kabel. 2. Motor rusak. Harap mengganti motor.
Roda tidak bekerja	1. Kabel pada motor kecil rusak atau steker kendur. (lepas penutup belakang, temukan tiga kabel yang menghubungkan dengan motor kecil, satu merah, satu hitam dan satu putih). Sambungkan dan kencangkan kabel. 2. Motor kecil rusak. Harap mengganti motor kecil.

Mesin tetap bekerja dan tidak berhenti.	1. Kabel pada steker rusak, atau sakelar rusak. (lepaskan penutup belakang, ada sakelar hitam yang terhubung dengan layar, dua kabel, satu merah dan satu hitam). Sambungkan dan kencangkan kabel. 2. Sekrup pada sakelar kendur. Sesuaikan jarak antara sakelar dan tonjolan pada roller. Lalu, kencangkan sekrup. 3. Sakelar rusak dan perlu diganti.
Mesin tidak dapat menyegel secara sempurna	Sesuaikan tinggi dudukan sampai tutup menyentuh indenter.
Mesin tidak bergerak	Tidak ada bantalan yang di bagian bawah.

SPESIFIKASI

Tipe	Voltase	Daya	Kecepatan Sealing	Berat	Dimensi
CNS-M 304S	220V 50/60HZ	370W	1000 cans/h	30 KG	360*230*635mm

INSTRUKSI PENGOPERASIAN

1. Tempatkan mesin pada permukaan yang datar.
2. Colok dan nyalakan power, layar tampilan menyala.
3. Tes mesin. Tekan tombol start, periksa apakah mesin dapat bekerja dengan baik.
Lampu LED dan indikator akan menyala ketika mesin bekerja.
4. Tempatkan botol pada dudukan.
5. Geser handel ke arah kiri.
6. Tekan tombol start, mesin akan berhenti secara otomatis saat

sudah selesai.

7. Geser handel ke arah kanan untuk mengeluarkan botol.
8. Jika ada hal yang tidak normal, tekan tombol merah (stop).
9. Jika ingin menghapus perhitungan. Matikan mesin, tekan tombol stop, dan nyalakan kembali. Perhitungan akan kembali ke angka "0".