

Pembersihan :

- Cabut stop kontak sebelum melakukan pembersihan.
- Jangan celupkan kabel power dan alas motor ke dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan menggunakan bahan yang kasar untuk membersihkan mangkuk dan penutupnya.
- Untuk mendapatkan hasil pembersihan yang optimal, masukkan air hangat dengan deterjen ke dalam mangkuk, tekan tombolnya dan biarkan mesin pencacah bekerja selama beberapa detik, lalu bilas dengan air keran.
- Sebelum dirakit kembali, pastikan semua komponennya sudah dalam kondisi kering.

Panduan memotong :

MAKANAN	BERAT	KETERANGAN	DURASI PENGOPERASIAN
AYAM	100 g	Tanpa tulang & kulit	5-10 detik
SAPI	100 g	Tanpa tulang & kulit	5-10 detik
BAWANG	100 g	Potong menjadi 4 bagian	Pengoperasian berselang antara 5 – 10 detik
BAWANG PUTIH	100 g		Pengoperasian berselang antara 5 – 10 detik
CABAI	100 g	Potong menjadi 4 cm per bagian	Pengoperasian berselang antara 5 – 10 detik
TOMATO	100 g	Potong mejadi 4 bagian	Pengoperasian berselang antara 5 – 10 detik
SAYURAN	100 g	Potong menjadi 3 cm per bagian	Pengoperasian berselang antara 5 – 10 detik
BUAH-BUAHAN	100 g	Potong menjadi 2 cm per bagian	5-10 detik
DAGING HAM, SISIS	100 g	Potong menjadi 3 cm per bagian	5-10 detik

Durasi pemotongan di atas hanya berfungsi sebagai pedoman.



FOOD CHOPPER “FOMAC”

Food chopper atau mesin pencacah makanan adalah mesin yang membantu untuk mencacah makanan seperti daging, sayuran, buah-buahan dan bumbu-bumbu. Mesin ini memiliki 2 tingkat kecepatan yang bisa disesuaikan.

Food Chopper “FOMAC” memiliki 4 buah mata pisau sehingga mencacah lebih cepat, mesin juga dilengkapi dengan bowl kaca. Mesin ini mudah dibersihkan karena semua bagian partnya bisa dilepas dan dipasang kembali dengan mudah.

Food chopper “FOMAC” memiliki bentuk yang compact sehingga sangat cocok digunakan untuk di letakan di atas meja dapur kita.

SPESIFIKASI

Model	Voltase	Frekuensi	Daya	Kapasitas
FCT-C78	220 V	50 – 60 Hz	300 W	2 L

PERHATIAN

- Harap baca semua instruksi sebelum menggunakan alat.
- Produk ini hanya digunakan untuk rumah tangga.
- Pastikan voltase yang ditandai pada produk ini sesuai dengan voltase input
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel power rusak, maka harus diganti oleh pabrik atau pelanggan pabrik yang berpengalaman untuk menghindari semua resiko yang ada.
- Cabut stop kontak jika sedang tidak digunakan dan sebelum dibersihkan dan ketika sedang memperbaiki komponen.
- Jangan gunakan di luar ruangan.
- Jangan letakkan di atas atau di dekat gas panas atau kompor listrik atau di tempat dengan kelembapan tinggi. Hindari kontak matahari langsung.
- Jangan sentuh pisaunya sebelum power produk ini dimatikan dan pisaunya sudah berhenti bekerja.
- Cabut stop kontak sebelum mengeluarkan makanan dari bowl.

SEBELUM PEMAKAIAN

- Lepaskan pisau dan pelindungnya sebelum membersihkan mangkuk dan penutupnya.

PERINGATAN

- Sangat disarankan untuk tidak menjalankan alat pencacah dengan mangkuk yang masih kosong.
- Pisau-pisaunya sangat tajam, tangani dengan hati-hati terutama ketika sedang membersihkannya.

CARA PENGGUNAAN

1. Lepaskan plastik pelindung mata pisau, letakkan mangkuk di atas permukaan yang rata dan bersih.
2. Letakkan pisau pada sumbu yang ada di tengah mangkuk.
3. Potong makanan menjadi potongan-potongan kecil sebelum dimasukkan ke dalam mangkuk.
Note : Tidak boleh ada tulang yang dimasukkan ke dalam mangkuk ketika sedang proses pencacahan/pemotongan karena akan menyebabkan kerusakan pada pisau.
4. Letakkan penutup di atas mangkuk setelah pengisian makanan.
5. Letakkan alas motor yang ada pada penutup di tempat yang benar dan sambungkan steker listrik.
6. Tekan tombolnya dan tahan untuk memotong, ketika tombol dilepaskan, maka mesin pencacah akan berhenti. Tombol yang satu digunakan untuk mengatur kecepatan rendah dan yang satu lagi untuk mengatur kecepatan tinggi.
7. Setelah proses pengadukan selesai, cabut stopkontaknya dan lepaskan alas motornya setelah berhenti bekerja, dan keluarkan makanannya.

TIPS :

- Ketika penutup atau alas motor tidak ditempatkan dengan benar, maka mesin pencacah/pemotong tidak akan berfungsi.
- Mesin pencacah/pemotong ini tidak bias digunakan untuk memotong makanan beku, cairkan makanan tersebut sebelum dicacah/dipotong.
- Pisau harus ditempatkan pada sumbu pisau dengan benar sebelum mengisi mangkuk dengan makanan. jika mesin pencacah/pemotong bekerja dengan kecepatan lambat yang tidak normal atau tidak berfungsi, cabutlah alat tersebut dan periksa apakah ada benda besar yang tersangkut di bawah pisaunya.
- Produk ini memiliki sistem proteksi panas yang berlebihan, jika bekerja berlebihan & kepanasan, maka power produk ini akan dimatikan secara otomatis. Cabut listrik dan biarkan alat menurunkan suhunya.