



GRL-EH777



GRL-EH877

### **FISH BALL MAKER GRL-EH777 dan GRL-EH877 “FOMAC”**

Mesin Pembuat Takoyaki atau Fish Pellet Grill merupakan alat yang digunakan bagi para pengusaha kuliner khususnya makanan khas Jepang yaitu takoyaki. Mesin Pembuat Takoyaki atau Fish Pellet Grill dapat membantu para pengusaha takoyaki dalam proses pematangan takoyaki akan lebih cepat dan meningkatkan kualitas Takoyaki. Takoyaki merupakan makanan khas Jepang yang bahan utamanya adalah tepung terigu dan gurita yang terasa seperti bakso jika sudah dingin.

Mesin Pembuat Takoyaki dari FOMAC memiliki wajan yang anti lengket namun tetap aman dan berstandar food grade. Sehingga membuat Takoyaki lebih higienis dan aman. Mesin Pembuat Takoyaki ini menggunakan sistem pemanas yang memanfaatkan energi gas. Dengan Mesin Pembuat Takoyaki ini, Anda hanya perlu membalikkan adonan takoyaki yang sudah setengah matang untuk mendapat bentuk bulat penuh. Takoyaki termasuk jajanan populer yang terasa nikmat apa lagi saat disantap selagi panas dan cocok pula dijadikan camilan di siang hari.

### **CARA PENGGUNAAN**

1. Hubungkan dengan sumber LPG. Jangan gunakan sebelum memeriksa apakah sudah terhubung dengan baik.
2. Buka katup LPG, putar sakelar di depan kompor perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam hingga terdengar bunyi “di” dan amati apakah kompor menyala. Jika tidak, Anda perlu melakukannya lagi sampai menyala. Mungkin perlu waktu lama untuk menyalakan kompor jika sudah lama tidak digunakan atau baru pertama kali digunakan.
3. Saat penggunaan selesai, putar sakelar searah jarum jam ke ujungnya dan matikan katup pengatur LPG.
4. Knob api saklar mengarah pada arah jam sembilan merupakan saklar paling besar, jika tidak arah jam sembilan apinya akan kecil.

### **SPESIFIKASI**

Nama	FISH BALL 2 HEAD MAKER	FISH BALL 3 HEAD MAKER
Model	GRL-777	GRL-877
Dimensi	510*470*180mm	510*675*180mm
Control switch number	2	3

### **PENCEGAHAN**

1. Pasang peralatan di tempat yang berjarak 10 cm dari dinding dan gunakan di tempat dengan ventilasi udara yang baik.
2. Jangan meletakkan benda yang mudah terbakar (seperti kain) di atas kompor karena dapat menyebabkan kebakaran.
3. Jangan menggunakan jenis gas lain sebagai bahan bakar.
4. Matikan kompor setelah digunakan.
5. Ketika Anda menemukan gas bocor, segera matikan katup gas dan buka jendela. Jangan menghidupkan atau mematikan daya atau nyala apa pun. Gunakan saat diperbaiki.
6. Hanya gunakan selang gas dan regulator sesuai dengan standar ini.

### **PERAWATAN**



**FISH BALL MAKER**  
**GRL-EH777 | GRL-EH877**



**FISH BALL MAKER**  
**GRL-EH777 | GRL-EH877**

1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
2. Setelah pemakaian harap dibersihkan untuk menjaga higienis makanan.