

PETUNJUK PENGUNAAN



VEGETABLE CUTTER VGC-JY330

Vegetable Cutter

Vegetable Cutter VGC-JY330 merupakan mesin yang dapat memotong bermacam jenis sayuran secara otomatis sehingga sangat efisien. Sistem kerja yang digunakan oleh Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** dari FOMAC merupakan pemotong multifungsi yang mensimulasikan prinsip pemotongan tangan dan mengadopsi teknologi yang canggih dengan teknik kecepatan.

Hasil pemotongan akan lebih rapi karena Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** bekerja secara konstan. Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** ini akan membantu Anda menjadi lebih efektif dan efisien dalam memotong sayuran. Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** memiliki 2 jenis tempat yang digunakan untuk menaruh bahan yang akan diproses, yaitu hopper atas untuk bahan berukuran besar, dan celah bawah untuk bahan yang berukuran kecil.

Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** dilengkapi dengan 5 jenis pisau pemotong yaitu pisau julienne, pisau iris tipis, pisau iris tebal, dan 2 pisau dadu yang memiliki ukuran yang berbeda. Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** memiliki body yang terbuat dari bahan stainless steel anti karat dan kokoh. Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** juga dilengkapi dengan kait pengunci, sehingga hasil potongan dapat lebih maksimal. Mesin **Vegetable Cutter VGC-JY330** dapat diandalkan para pengusaha kuliner seperti restoran, catering, hotel, dan sebagainya.

Fitur

1. Desain mudah digunakan dan dibersihkan.
2. Dilengkapi dengan 5 jenis pisau yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Body Stainless Steel anti karat.
4. Memiliki 2 tempat hopper yang dapat disesuaikan dengan bahan yang ingin di proses.
5. Tingkat efisiensi yang tinggi, terdapat roda untuk memudahkan mobilitas.

VEGETABLE CUTTER VGC-JY330



Spesifikasi

Model	Daya	Kapasitas	Berat	Dimensi (cm)
VGC-JY330	220 V 50 HZ 1500 W	150-600 Kg/Jam	70 Kg	69 x 55 x 87

Perhatian & Peringatan

- Mesin ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan mesin sebelum digunakan, pastikan mesin terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Jangan memasukkan tangan/benda asing ketempat pengoperasian pada saat mesin sedang beroperasi.
- Mesin ini tidak boleh dibersihkan dengan alat penyiram air/selang air langsung.
- Apabila mesin hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada mesin ini, harap segera hubungi teknisi resmi **FOMAC** atau hubungi **siniservice.id**.

Cara Penggunaan

- Periksa apakah voltase / daya listrik sesuai dengan voltase / daya listrik yang tertera pada mesin atau buku manual.
- Letakan mesin di tempat yang datar dan kering, pastikan mesin bekerja dengan baik dan lancar.
- Buka cover depan, pasang pisau yang akan digunakan, dan pastikan untuk mengencangkan boud pengunci pisau, lalu tutup kembali cover depan.
- Hubungkan mesin dengan arus listrik.
- Bersihkan sayuran yang akan di proses (opsional) .
- Masukkan bahan yang akan di proses lewat hopper atas atau bawah.
- Setelah digunakan, pastikan mesin sudah tidak terhubung dengan arus listrik, dan pastikan untuk membersihkan mesin.

Pemeliharaan

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat mesin dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba mesin terlebih dahulu dan pastikan mesin dapat berfungsi secara normal dan tidak ada kerusakan pada mesin.
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan mesin periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan mesin setelah kondisi mesin bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci mesin dengan semprotan air, untuk menghindari bahaya air masuk ke peralatan listrik.
- Jika terjadi masalah ketika penggunaan, segera matikan mesin dan lakukan pengecekan.
- Lakukan service berkala pada mesin untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan mesin dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan mesin dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.