

Pembersihan dan perawatan:

1. Saat membersihkan mesin, pastikan mesin tidak terhubung dengan listrik.
2. Semua bagian yang dapat dilepas dan dicuci dengan air dan dibersihkan, kecuali bagian motor.
3. Simpan produk di ruangan kering dan bersih.
4. Saat membersihkan produk, jangan gunakan detergen karena dapat merusak permukaan produk.



1	TOMBOL DAYA	5	PISAU PEMOTONG	9	LUBANG MEMASUKAN MAKANAN
2	BADAN MESIN	6	PISAU PENGIRIS	10	PENEKAN UKURAN BESAR
3	MANGKUK	7	PENUTUP MANGKUK	11	PENEKAN UKURAN KECIL
4	DUDUKAN PISAU	8	TOMBOL KUNCI PENUTUP	12	LEMPENGAN PENGATUR KETEBALAN



MULTIFUNCTION FOOD PROCESSOR “FOMAC”

Multifunction Food Processor FCT-DE4 merupakan mesin food processor yang memiliki beragam fitur. Mesin ini dapat mencacah, mengiris, memotong dadu, dan julienne

Multifunction Food Processor FCT-DE4 memiliki 4 jenis pisau, yaitu pisau pencacah berbentuk S, pisau lengkung pengiris, pisau potong dadu, dan pisau parut. Keempat pisau ini dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Mesin ini memiliki sistem pelindung motor yang akan membuat mesin berhenti bekerja apabila mesin digunakan secara berlebihan. Sistem ini akan membuat Food Processor FCT-DE4 lebih awet dan bisa diandalkan untuk segala kebutuhan memproses makanan di dapur anda.

SPEKIFIKASI

SPEKIFIKASI	
MODEL	FCT-DE4
TEGANGAN	220V 50 Hz
DAYA	600 W
UKURAN MANGKUK	5000 ml
DIMENSI	250*270*370* mm
BERAT	4.4 Kg

Saat menggunakan produk ini, harap perhatikan aturan keselamatan berikut:

1. Harap membaca buku petunjuk ini secara seksama saat akan menggunakan produk.
2. Anak-anak dan penyandang disabilitas DILARANG menggunakan produk.
3. Letakan produk pada permukaan yang kering dan datar. Dilarang menyimpan mesin di tempat yang panas atau lembab.
4. Sebelum digunakan, pastikan mesin telah rakit dengan benar dan terhubung ke tegangan listrik sesuai kebutuhan; Setelah mesin digunakan, pastikan mesin dalam kondisi mati dan terputus dari sambungan listrik.
5. Saat menggunakan produk, DILARANG meletakkan benda keras di atas produk dan jangan menambahkan bahan dengan tangan saat mesin sedang bekerja. Gunakan tongkat penekan saat memasukan bahan untuk menghindari kecelakaan.
6. Produk ini dilengkapi dengan perangkat perlindungan termal. Saat menggunakan produk secara berlebihan, mesin akan berhenti secara otomatis untuk perlindungan.
7. Pastikan mesin dalam keadaan mati dan tidak terhubung dengan listrik sebelum dibersihkan.

8. DILARANG menggunakan mesin secara berlebihan.

9. Harap berhati-hati saat membersihkan pisau.

10. Sebelum melepas mangkuk dan penutup mesin, pastikan semua bagian mesin sudah berhenti bekerja!

11. Apabila terjadi kerusakan harap segera menghubungi service center dan dilarang membongkar mesin sendiri.

Perakitan / pembongkaran

1. Letakkan mesin di atas meja yang datar dan kering.

2. Putar mangkuk searah jarum jam untuk mengunci mangkuk dengan mesin.

3. Sejajarkan mangkuk dengan poros transmisi dan masukkan secara vertikal.

4. Pasang kepala pisau ke bagian dudukan pisau.

5. Putar cover searah jarum jam untuk menutup.

6. Kunci penutup dengan menekan tombol kunci. Pastikan mangkuk sudah terpasang di tempatnya. Dalam keadaan normal, penutup akan mengunci dengan mangkuk. Jika penutup tidak sesuai maka mesin tidak dapat bekerja.

7. Pastikan tombol daya berada di posisi 0. Hubungkan steker ke listrik. Putar knob tombol daya sebanyak 1-2 kali sebelum dioperasikan untuk memastikan mesin dapat bekerja dengan sempurna. Jika terjadi masalah, harap cabut steker listrik terlebih dahulu dan pasang kembali dengan mengulang langkah awal.

8. Gunakan produk untuk mengiris:

A. Setelah mesin dirakit, hidupkan mesin terlebih dahulu untuk melihat apakah mesin beroperasi secara sempurna. Jika mesin beroperasi secara sempurna, putar knob tombol daya untuk menyalakan mesin.

B. Cara memotong bahan makanan. Buka bagian lubang untuk memasukan bahan makanan, masukan bahan makanan, kunci penutup, masukan bahan makanan secara perlahan dengan penekan, nyalakan mesin, dan bahan makanan sudah terpotong.

C. Ketebalan bahan makanan dapat disesuaikan dengan menggunakan bantalan datar yang menebal pada penekannya. Jika perlu untuk menebalkan ketebalan bahan makanan, buka dua kepala baut pada pelat pisau pengiris dengan obeng, keluarkan bagian mata pisau yang menebal dari pisau dari kotak pisau, ratakan di bagian bawah bahan makanan, lalu kencangkan sekrup untuk mengunci mata pisaunya.

Catatan: pisau pemotong bahan makanan sangat tajam. Berhati-hatilah saat melepas dan memasang mata pisau agar tidak melukai tangan Anda!