



CANDY FLOSS MACHINE WITH CART CCD-MF05 “FOMAC”

Mesin Gulali CCD-MF05 dari FOMAC berfungsi untuk mengubah gula pasir menjadi gula kapas atau gulali. Mesin Gulali CCD-MF05 berbentuk gerobak, sehingga mudah untuk memindahkannya. Dengan mesin Gulali CCD-MF05 ini tidak perlu takut wadah untuk pembuatan gulali berkarat ataupun susah dibersihkan, karena wadah Mesin Gulali CCD-MF05 terbuat dari stainless steel. Mesin Gulali CCD-MF05 memiliki putaran dan wadah yang cepat panas, sehingga tidak perlu menunggu dengan waktu yang lama.

Mesin menggunakan gula sebagai bahan baku utama, untuk produksi menambahkan bahan pembantu dapat menghasilkan berbagai rasa, berbagai warna permen kapas. Sehingga hasil produk tidak lagi berwarna putih, tetapi merah, kuning, biru, hijau, oranye, ungu dan warna lain, rasa permen kapas, seperti: apel, stroberi, persik, semangka, lengkung, mangga dan sebagainya.

CARA PEMAKAIAN

1. Saat digunakan, tekan sakelar. Biarkan mesin berputar selama 1-2 menit, hal ini dilakukan untuk mengamati pengoperasian mesin yang stabil. (Jika Anda perlu menyesuaikan, karena terlalu banyak getaran pada mesin, pastikan penempatannya stabil dan rotor dipasang dengan benar).
2. Putar kenop pengatur tegangan putar (thermostat) perhatikan voltmeter, pastikan pada 210V ~ 220V, dan biarkan elemen pembangkit panas dipanaskan 4-5 menit (tegangan pemanasan lebih besar lebih cepat, sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna mengatur tegangan).
3. Tuang sesendok gula pasir pada bagian tengah.

4. Setelah sekitar tiga detik gula akan keluar dalam bentuk serabut, kemudian diambil dengan benda seperti stick di sepanjang dinding bagian dengan cara memutar beberapa kali.

5. Setelah selesai digunakan harap matikan saklar daya, dan cabut stop kontak.

CATATAN

1. Sebelum menggunakan, harap baca manual ini untuk memahami struktur dan kinerja mesin, mengenal komponen utama mesin dan operasi keamanan untuk mencapai hasil yang memuaskan.
2. Mesin harus ditempatkan pada permukaan yang rata untuk memastikannya stabil.
3. Periksa tegangan catu daya yang digunakan, dan mesin ini memiliki konsistensi dengan tegangan, kepatuhan outlet dengan standar keselamatan, dan telah dipasang sakelar perlindungan kebocoran. Pastikan semua sudah memenuhi persyaratan.
4. Sebelum digunakan, harap dibersihkan dengan air bersih lalu lap dengan kain lembut hingga bersih.

SPESIFIKASI

Voltase	220V/110V
Daya	1030 W
Frekuensi	50 Hz
Output	30 second/1
Dimensi	520 x 520 x 415 mm

PERHATIAN

1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
2. Jauhkan kabel dari panas. Jangan merendam kabel steker listrik dan mesin ke dalam air atau cairan lainnya. Jangan gunakan kabel, stopkontak dan steker yang putus.
3. Pasang kepala pemanas dan panci dengan benar, lalu masukkan ke steker, Matikan sakelar daya saat berhenti bekerja.
4. Jangan menyentuh permukaan panas dan kepala pemanas saat bekerja, dan jangan memasukkan tangan ke dalam panci jika masih ada gula di dalamnya, untuk mencegah terbakar, tolong jangan pindahkan mesin saat dalam proses bekerja.
5. Jangan sentuh steker, kabel listrik saat dibasahi oleh air, agar tidak tersengat listrik.
6. Hindari pemakaian terus menerus untuk memperpanjang masa pakai motor listrik, mesin harus berhenti selama 20 menit setelah bekerja terus menerus selama satu jam.
7. Jangan menggunakan cairan kimia untuk membersihkan, untuk mencegah cairan pembersih yang tertinggal di mesin mengakibatkan polusi. Hal ini dapat melembabkan suku cadang listrik dan merusak mesin.
9. Jika kepala pemanas tidak berfungsi, matikan sakelar daya, bersihkan gula yang terbakar di dalamnya, apabila masih tidak berfungsi, hubungi teknisi.
10. Jika tali menjadi longgar setelah lama bekerja, harap mengganti dengan yang baru.