BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

1.

MULTIFUNCTIONAL CUTTER FOMAC

Mesin pemotong serbaguna yang bisa digunakan untuk mencacah sayuran dan buah-buahan dengan cepat dan mudah. Mesin ini juga bisa digunakan untuk mencacah daging. Mesin ini cocok digunakan di hotel, restoran, catering, dan lain-lain.

SPESIFIKASI MESIN

TYPE	DAYA	KAPASITAS	BERAT	DIMENSI
FCT-230	750 W	30 Kg/h	8.5 Kg	34 x 26 x 48 Cm
FCT-280	750 W	70 Kg/h	12 Kg	39.5 x 31 x 56 Cm

CARA PENGGUNAAN

1. Sambungkan mesin ke stop kontak.
2. Siapkan wadah di bagian depan corong hasil cacah.
3. Nyalakan mesin.
4. Masukan sayuran, buah, atau daging yang ingin dicacah ke dalam mesin.

PERHATIAN

2. Periksa sekrup mesin agar jangan sampai ada yang longgar.
3. Selalu siapkan wadah di depan corong hasil.
4. Jauhkan mesin dari jangkauan anak-anak.
5. Pastikan bahan yang dimasukan tidak overload.
6. Jangan memasukan tangan ke dalam mesin saat mesin bekerja.
7. Segera cabut mesin dan bersihkan setelah selesai digunakan
8. Simpan mesin dalam keadaan kering dan bersih.