



### MULTIFUNCTION FOOD CUTTER

Multifunctional Food Cutter FOMAC merupakan mesin pemotong daging menjadi irisan yang juga bisa digunakan untuk mencacah daging. Mesin ini memiliki desain elegan dengan mata pisau tajam yang membuat pengirisan daging menjadi lebih efisien.

Multifunctional Food Cutter membantu mengiris dan mencacah daging secara cepat dan mudah. Mesin ini cocok digunakan untuk hotel, restoran, kantin, pabrik pengolahan makanan dan usaha kuliner lainnya.

### SPESIFIKASI MESIN

MODEL	KAPASITAS	KECEPATAN	DAYA	TEGANGAN	UKURAN	BERAT
FCT-H80	150kg / jam	200R / M	850W	220V~240V	45 x 31 x 41.5 cm	33kgs

### CARA PENGGUNAAN

1. Periksa daya dan voltase agar sesuai dengan daya yang dibutuhkan.
2. Bersihkan mesin sebelum digunakan:  
Pertama, lepas piringan daging dan pisau. Bersihkan semua bagian dengan air panas. Air panas bisa langsung membersihkan bilah pisau, namun pastikan sudah dilepas dari mesin sebelum dibersihkan.
3. Buang kulit dan tulang sebelum dipotong. Daging harus dipotong- potong terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin. Untuk pencacahan: masukan kembali daging yang sudah diiris berulang kali sampai mencapai hasil cacahan.
4. Mesin harus segera dibersihkan setelah digunakan untuk menghindari perkembangbiakan bakteri, (metode pembersihan ikuti langkah 2).

### PERLU DIPERHATIKAN

1. Untuk motor 1 phase, daya dan voltase tidak boleh melebihi 10% dari voltase yang ada, jika lebih dari itu, harus dilengkapi dengan pengatur voltase untuk digunakan.
2. Jangan menyalakan mesin dalam keadaan kosong dalam waktu lebih dari 2 menit karena akan menimbulkan gesekan panas yang merusak pisau dan mesin.
3. Jangan meletakkan tangan Anda ke inlet dan outlet saat mesin bekerja.
4. Berhati-hatilah saat melepas dan membersihkan pisau.
5. Jangan menggunakan selang air untuk membersihkan mesin, dan pastikan mesin dalam keadaan mati saat dibersihkan (gunakan kain lap lembab yang disusul dengan kain lap kering).
6. Bersihkan semua bagian alat pengiris dan badan mesin setelah digunakan. Lumasi pisau dengan minyak sayur.
7. Lakukan pengecekan kabel secara berkala untuk menghindari konsleting.
8. Simpan mesin dalam keadaan kering dan bersih, Jauhkan dari paparan sinar matahari langsung maupun sumber lembab.