

JUICE DISPENSER
JCD-JPC1S | JCD-JPC2S
JCD-JPC3S | JCD-JPC2H
JCD-JPC3H



- 4) Gantungkan sedikit pada papan pendorong agar aliran keluar dengan suhu minuman yang cukup dingin.
- 5) Pada Tangki pemanas batas air tidak boleh kurang dari 6liter
- 6) Sistem pemanas akan berhenti secara otomatis atau system pendingin mulai bekerja ketika suhu minuman lebih tinggi dari suhu pengaturan , dan itu juga akan mulai memanaskan secara otomatis atau menghentikan suhu pengaturan.
- 7) Setelah pemakaian selesai,pastikan sakelar sudah keadaan mati lalu stop kontak dimatikan.

CARA MEMBERSIHKAN

1. Agar mesin tetap bersih,sehat,dan baik,silahkan bersihkan segera setelah seharian digunakan. Umumnya dibutuhkan 10 menit untuk membersihkan tangki.
2. Cara membersihkan :
 - 1) Matikan Aliran Listrik
 - 2) Lepaskan penutup atas,turunkan tangki
Silahkan keluarkan semua sisa minuman sebelum menurunkan tangka,saat pengeluaran tangki,kocok perlahan kemudian angkat tangki
 - 3) Bersihkan corong pengisian
Corong pengisian saat melepas,harap putar mur di bagian bawah corong pengisian dan kemudian diputar 90 derajat dan kemudian corong dapat dilepaskan
 - 4) Angkat rotor pada mesin pencampur.
Perhatian : saat mencuci mesin,untuk menghindari hubungan arus pendek,luka bakar listrik, cidera,lubang pada alat pencampur tidak boleh terkena air.
 - 5) Pemasangan:
Setelah dibersihkan,Pasang kembali pengikat.

JUICE DISPENSER
JCD-JPC1S | JCD-JPC2S
JCD-JPC3S | JCD-JPC2H
JCD-JPC3H



BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN



JUICE DISPENSER **JCD-JPC1S | JCD-JPC2S** **JCD-JPC3S | JCD-JPC2H** **JCD-JPC3H**



MESIN JUICE DISPENSER “FOMAC”

Mesin jus kami diproduksi dengan menggunakan teknologi canggih. Mesin Ini berfungsi untuk membuat minuman seperti Coca-Cola, minuman kelapa, jus jeruk, susu, susu kedelai, dan teh dingin. Sangat cocok untuk hotel, Restoran makanan cepat saji, toko minuman dingin, bar anggur, kafetaria dan penjaja minuman lainnya.

Mesin Jus memiliki penampilan yang modis. Mesin bekerja dengan mantap dan mudah dioperasikan. Area yang Sentuhan langsung dengan Minuman terbuat dari stainless steel dan plastik tidak beracun. Kedua pendinginan dan pemanasan digunakan kontrol suhu otomatis, dan peralatan pengadukan dan penyemprotan memungkinkan suhu yang seragam, sehingga meningkatkan efek pendinginan dan pemanasan. Tangki ganda dan tiga tangki dapat membuat dua atau tiga jenis rasa yang berbeda secara bersamaan.

SPESIFIKASI

Type	JCD-JPC1S	JCD-JPC2S	JCD-JPC3S	JCD-JPC2H	JCD-JPC3H
Model	1 Tangki	2 Tangki	3 Tangki	2 Tangki Tinggi	3 Tangki Tinggi
Kapasitas (L)	12	12x2	12x3	12x2	12x3
Voltase	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Daya (W)	203 W	308 W	445 W	308 W	445 W
Temperature (°C)	7~12	7~12	7~12	7~12	7~12
Refrigerant	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Berat (kg)	20	27	34	38	50
Dimensi (mm)	230*430*640	430*430*640	630*430*640	430*430*1210	630*430*1210

JUICE DISPENSER **JCD-JPC1S | JCD-JPC2S** **JCD-JPC3S | JCD-JPC2H** **JCD-JPC3H**



CARA PENGGUNAAN

1. Anda harus memasang mesin di atas meja yang halus dan kokoh, dan harus menghindari kontak langsung dengan sinar matahari.
2. Buat ruang kosong sekitar 150mm dari mesin untuk ventilasi agar mesin dapat beroperasi dengan baik
3. Anda harus memastikan bahwa daya sesuai dengan parameter teknis sebelum instalasi. Kabel daya tidak boleh terlalu tipis atau terlalu panjang, dan penampang kabel yang sesuai adalah 1,5-2,5m3 tegangan dari 200V ke 240V. Untuk memastikan keamanan pengguna, harus ada perangkat pentanahan yang andal, outlet harus dipasang pada posisi tetap untuk memastikan operasi mesin yang aman.

Penggunaan untuk mesin pendingin Jus

- 1) Tuangkan minuman campuran ke dalam tangki, tetapi jangan melebihi tinggi lengan pencampur, kemudian nyalakan motor pencampur.
- 2) Suhu minuman yang dituangkan ke tangki tidak boleh melebihi 35C, Karena dapat mempengaruhi proses pendinginan.
- 3) Colokkan steker Listrik ke Stop kontak 3 lubang. Pastikan menggunakan kabel standart untuk memastikan keamanan dalam penggunaan
- 4) Letakkan sakelar di lokasi pendingin, maka system pendingin akan bekerja dan kemudian buka sakelar pencampur untuk mengaduk
- 5) Gantungkan sedikit pada papan pendorong agar aliran keluar dengan suhu minuman yang cukup dingin
- 6) Sistem pendingin akan berhenti secara otomatis ketika suhu minuman lebih rendah dari suhu pengaturan, dan sebaliknya apabila suhu sudah diatas pengaturan maka mesin akan berjalan secara otomatis .
- 7) Mesin harus dinyalakan kembali setelah 5 menit apabila mesin mati mendadak ,jika tidak akan merusak kompresor
- 8) Apabila penggunaan sudah selesai, Matikan sakelar sebelum mematikan Aliran Daya.

Penggunaan untuk mesin jus pendingin dan pemanas

- 1) Colokkan Steker ke Stop kontak 3 Lubang. Pastikan menggunakan kabel standart untuk memastikan keamanan dalam penggunaan
- 2) Untuk minuman panas : Nyalakan sakelar di lokasi pemanas, system pemanas akan mulai bekerja dan kemudian buka sakelar pencampur untuk mengaduk.
- 3) Untuk minuman Dingin : Nyalakan sakelar di lokasi pendingin, system pendingin akan mulai bekerja dan kemudian buka sakelar pencampur untuk mengaduk.