

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

FOMAC[®]
MESIN PENGOLAH MAKANAN



**PENGGILING DAGING
MGD-G21**

Penggiling Daging / Meat Grinder MGD-G21 "FOMAC"

Mesin Penggiling Daging MGD-G21 ini berfungsi untuk menggiling daging dengan sangat cepat dan efisien. Dengan menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan. Mesin tersebut dapat membuat daging menjadi halus yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan dasar olahan makanan seperti nugget, bakso, dan olahan beku lainnya. Mesin giling daging ini cocok digunakan untuk keperluan rumah tangga karena bentuknya yang minimalis dan mudah dipindah-pindahkan. Mesin ini juga mudah dibersihkan dan memiliki desain yang elegan.

Menggiling daging dengan meat Grinder FOMAC akan menghasilkan daging giling secara cepat dan efisien. Anda bisa menghemat waktu dan tenaga dibandingkan menggiling secara manual. Meat Grinder MGD-G21 juga mempunyai 3 jenis ukuran diameter hasil gilingan jadi para pengguna bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu hasil gilingan akan lebih higienis karena semua dilakukan di dalam mesin tertutup dengan mata pisau yang terbuat dari stainless yang bisa dilepas pada saat pembersihan mesin.

Meat Grinder MGD-G21 dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga sehingga tidak disarankan untuk digunakan secara terus menerus tanpa jeda. Selalu ingat untuk menjaga mesin dalam keadaan bersih setelah selesai digunakan dan jangan lupa untuk mencabut daya sebelum membersihkan mesin.

SPESIFIKASI

Model	MGD-G21
Voltase	AC220-240V 50/60Hz
Daya	350 Watt
Putaran	340 RPM
Kapasitas	366-760 Gram / 30 Detik (Tergantung kehalusan diameter pisau yang digunakan dan jenis daging yang diolah)
Dimensi Perangkat	330 x 150 x 345 mm
Dimensi Kemasan	435 x 185 x 235 mm
Berat	2,7 Kg (N.W) / 3Kg (G.W)


Catatan : Kapasitas yang tertera pada tabel spesifikasi dalam satuan 30 detik, tidak dimaksudkan berarti mesin dapat menghasilkan kapasitas besar dalam satuan menit atau jam. Mesin ini dikhususkan untuk penggunaan Rumah Tangga.

PERHATIAN & PERINGATAN

- Mesin ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan mesin sebelum digunakan, pastikan mesin terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Jangan masukan tangan atau benda asing kedalam tempat penggiling pada saat mesin sedang beroperasi.
- Jangan menggiling bahan makanan keras seperti tulang, kacang, jahe dan bahan lain yang berserat.
- Mesin ini dikhususkan untuk pemakain rumah tangga, tidak dianjurkan penggunaan mesin tanpa jeda waktu.
- Mesin ini tidak boleh dibersihkan dengan alat penyiram air/selang air langsung.
- Apabila mesin hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada mesin ini, harap segera hubungi teknisi resmi FOMAC atau hubungi siniservice.id

MESIN PENGOLAH MAKANAN

CARA PEMASANGAN



CARA PENGGUNAAN

- Periksa apakah voltase / daya listrik sesuai dengan voltase / daya listrik yang tertera pada mesin atau buku manual.
- Letakan mesin di tempat yang datar dan kering, pastikan mesin bekerja dengan baik dan lancar.
- Hubungkan mesin dengan arus listrik untuk menyalakan mesin.
- Pasangkan ukuran diameter hasil daging sesuai dengan kebutuhan.
- Switch tombol power untuk menyalakan mesin.
- Masukkan daging dibagian lubang pengumpan.
- Dorong daging dengan menggunakan alat pendorong yang sudah disediakan.
- Daging yang sedang digiling akan keluar otomatis dibagian lubang keluar daging.
- Jika pada saat proses penggilingan mesin tersendat segera switch tombol ke bagian RESERVE. Jika tombol reverse tidak berfungsi segera cabut kabel listrik mesin ini, dan periksa apakah ada sesuatu yang tersangkut di bagian penggiling atau adakah kesalahan penggunaan.

PEMELIHARAAN

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat mesin dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba mesin terlebih dahulu dan pastikan mesin dapat berfungsi secara normal tidak ada kerusakan pada mesin.
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan mesin periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan mesin setelah kondisi mesin bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci mesin dengan semprotan air, untuk menghindari bahaya air masuk ke motor dan peralatan listrik.
- Lakukan service berkala pada mesin untuk menghindari kerusakan.
- Lepaskan setiap aksesoris mesin setiap kali tidak digunakan.
- Lakukan pelumasan minyak sayur pada bagian aksesoris pisau.
- Bersihkan mesin dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan mesin dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.