



MEAT GRINDER AND SLICER FOMAC

Mesin multifungsi yang dapat digunakan untuk menggiling daging atau mengiris daging. Mesin ini memiliki desain yang elegan dan kokoh, cocok untuk penggunaan harian karena memiliki pisau yang tajam dan motor yang kuat. Mesin memiliki tuas on dan off untuk masing-masing fungsi. Satu mesin dengan berbagai fungsi ini cocok untuk pengusaha kuliner yang membutuhkan penggilingan daging atau pemotongan daging dan sayuran seperti catering, hotel, restoran, dan lain-lain.

SPESIFIKASI MESIN

Model	Daya	Tegangan	Frekuensi	Kapasitas	Berat	Ukuran
MGD-H22MS	1200W	220~240V	50Hz	150kg/jam	41.5kg	33*39.5*45.7 cm

CARA PENGGUNAAN

I. MEAT GRINDER

- Gunakan dalam mode operasi penggiling daging.
- Pasang bagian kepala penggiling daging, putar secukupnya hingga rapat dan jangan terlalu kencang untuk menghindari gesekan lebih pada bagian pisau dan plat yang menyebabkan pisau daging mudah aus (mesin harus dalam keadaan mati dan colokan mesin masih belum dicolok).
- Bersihkan daging terlebih dahulu, pastikan tidak ada bagian kulit atau uratnya sebelum dimasukkan ke dalam mesin. Potong daging terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin agar ukurannya tidak terlalu besar.
- Nyalakan mesin dan masukan daging yang akan digiling. Gunakan tongkat/stik yang disediakan untuk membantu mendorong daging (jangan gunakan tangan).
- Segera bersihkan mesin setelah pemakaian. Bila perlu lumasi plat dan pisau mesin dengan minyak sayur untuk mencegah karat.
- Simpan mesin di tempat yang kering dan bersih.

II. MEAT SLICER

- Pasang kepala mesin pengiris dan tarik pegangan penjepit ke posisi penjepit agar pas.
- Bersihkan daging terlebih dahulu dan hindari bagian kulit dan otot untuk menghindari daging tersangkut dalam mesin.

- Jangan biarkan mesin berjalan lebih dari 2 menit tanpa ada bahan yang dipotong karena akan menyebabkan gesekan dan membuat mesin menjadi panas.

PERHATIAN

1. Jangan memasukan tangan ke dalam mesin ketika mesin sedang bekerja.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Jangan gunakan air untuk membersihkan mesin secara langsung untuk menghindari konsleting.
4. Bila mesin tiba-tiba berhenti karena ada yang tersangkut, segera matikan mesin dan cabut steker, cek apakah ada lemak atau bagian lain yang membuat tersangkut dan lepaskan. Baru nyalakan mesin lagi, jangan paksa mesin bekerja bila masih tersangkut.