

CARA MEMBERSIHKAN

- 1) Pembersihan mesin langsung dengan air.



- 2) Atau Anda dapat mencabut pisau untuk membersihkannya, pertama-tama harap keluarkan gesper di bagian belakang pisau, dan lepaskan gesper dan paking. Keluarkan cutter pisau dengan hati-hati



PEMOTONG SAYURAN FOMAC

Alat pemotong sayuran FOMAC membantu kita untuk memotong sayuran dengan cepat dan mudah. Alat ini didesain dengan compact dan dilengkapi dengan kop kaca dari bahan karet yang membuat mesin ini berdiri dengan kokoh saat proses pemotongan sayuran. Alat ini cocok digunakan sehari-hari di dapur, mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Alat ini juga bisa memotong sayuran dengan berbagai ketebalan yang bisa disesuaikan.

INSTALASI

- 1) Kencangkan pegangan ke kepala pemotong dengan kunci pas;
- 2) Pasangkan kop kaca ke kaki mesin;

CARA PENGGUNAAN

1. Sesuaikan Ketebalan Potongan


- 1) Tarik keluar tombol, belokan ke kiri atau kanan untuk menyesuaikan ketebalan;



- 2) Harap kembalikan kenop ke alur setelah penyetelan;

2. Cara Pakai Alat

- 1) Taruh makanan ke dalam tangki;



- 2) Sesuaikan ketebalan;



- 3) Putar pegangannya untuk memotong;

