



MANUAL POTATO SLICER VGC-M210 “FOMAC”

Kentang Spiral adalah cemilan kekinian yang digemari oleh berbagai kalangan. Memotong kentang dengan menggunakan bantuan pisau untuk membentuk spiral tentunya memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran.

Manual Potato Slicer VGC-M210 dari FOMAC merupakan alat pemotong kentang yang berfungsi untuk memotong kentang berbentuk spiral dengan mudah dan cepat. Dengan Manual Potato Slicer VGC-M210 cukup hanya memutar tuas dan kentang otomatis terpotong berbentuk ulir atau spiral

Manual Potato Slicer VGC-M210 ini berukuran kecil, struktur ringan, mudah dibongkar dan dicuci. Cocok untuk digunakan para pengusaha kuliner seperti pedagang kaki lima, restoran, cafe, catering, dan lain-lain. Penggunaan Manual Potato Slicer VGC-M210 dapat mengatur ketebalan irisan sesuai dengan yang diinginkan.

CARA PEMAKAIAN



1. Keluarkan mesin dari kotaknya
2. Pasang pegangan pada pelat pisau dengan kunci pas.

3. Tusukkan kentang hingga masuk ke dalam tuas yang berbahan stainless
4. Tutup dan dorong ke dalam mesin. Putar ke kanan agar terkunci dengan baik.
5. Cukup putar tuas ke kanan hingga habis dan kentang telah terpotong dengan baik.
6. Bersihkan alat pemotong setelah selesai digunakan.

PERAWATAN

1. Pastikan mesin disimpan dalam keadaan bersih dan kering.

- LANGKAH-LANGKAH MELEPAS CAKRAM PEMOTONG



1. Pastikan mesin dalam keadaan bersih, tidak memiliki sisa makanan yang tidak terpotong/dipotong.
2. Tarik belt ke luar.

3. Tarik keluar piring pisau kemudian Anda bisa mencucinya dengan air atau menggunakan kain lembab, setelah itu keringkan.

SPESIFIKASI

Material	ABS
Berat	0,8 Kg
Dimensi	21 x 13,5 Cm

PENYESUAIAN KETEBALAN



1. Masukkan makanan ke dalam slot mesin yang siap dipotong
2. Sesuaikan kenop untuk menguji seberapa tebal yang Anda inginkan. Putar kenop ke kanan, irisan akan dipotong tebal; memutar ke kiri tipis.
3. Pegang gagangnya dan putar searah jarum jam agar irisan bisa dipotong dan jatuh dengan sendirinya.

PERHATIAN

1. Pisau sangat tajam harap berhati-hati untuk menghindari goresan saat membersihkan atau menggantinya.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.