

Masalah dan Solusi

Masalah	Penyebab	Solusi
1. Mesin tidak bekerja. 2. Tidak dapat berputar ke atas dan ke bawah.	Listrik tidak terhubung sempurna.	Periksa jalur kelistrikan
3. Konveyor bergesern	Baut pada gear konveyor kendur	Kencangkan / kendurkan baut pada gear konveyor
4. Mesin bersuara berisik.	1. Rantai longgar 2. Gear usang	1. Potong rantai dan berikan oli pada rantai 2. Ganti gear



Dough Sheeter “FOMAC” DSR-500A

Dough sheeter “FOMAC” DSR-500A adalah mesin yang digunakan untuk membantu menipiskan adonan. Mesin ini dilengkapi dengan meja kerja yang luas dan menggunakan material yang baik untuk digunakan dalam pembuatan makanan. DSR-500A mampu menipiskan adonan dengan ketebalan yang sama rata dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.

Mesin ini memiliki lebar roll sekitar 500 mm yang dapat membantu untuk menipiskan adonan lebih luas. Dough sheeter DSR-500A dapat dioperasikan menggunakan kaki atau tangan, meja kerja mesin ini juga dapat dilipat untuk penyimpanan sehingga lebih ringkas. DSR-500A memiliki motor yang kuat sehingga mesin ini dapat digunakan untuk penggunaan komersial dan jangka panjang. Mesin DSR-500A cocok digunakan untuk bakery, restoran, dan usaha sejenisnya.

Pemasangan dan Pengoperasian

1. Letakan mesin pada permukaan yang rata dan datar, pastikan mesin tidak bergoyang saat dioperasikan.
2. Periksa rol dan sesuaikan pegangan untuk memastikan rol bergerak dengan lancar ke atas atau ke bawah.
3. Sebelum mengoperasikan mesin, harap periksa tegangan listrik sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Pastikan koneksi listrik terhubung sempurna.
4. Sambungkan colokan mesin ke listrik, nyalakan sakelar, tekan tombol daya, tekan tombol operasi, untuk kendalikan maju/mundur gunakan tuas FWD / BWD.
5. Periksa apakah roll berfungsi dengan sempurna. Harap sesuaikan sekrup pada porosnya untuk memastikan penggunaan roll berjalan sempurna.
6. Periksa keseluruhan roda pada poin-poin yang disebutkan di atas, hidupkan sakelar ke posisi 1. tekan tombol ON, sesuaikan roll ke posisi sedikit lebih rendah dari ketebalan bahan adonan, gerakan FWD / BWD untuk memulai gerakan bolak-balik adonan pada belt.
7. Dilarang menggunakan mesin saat posisi roll tertutup; letakkan alur hanya untuk bahan adonan dengan ketebalan yang sama; bila tidak digunakan, ambil posisi, sesuaikan roll sesering mungkin untuk membuat adonan lebih tipis hingga ketebalan yang dibutuhkan (catatan; dilarang

mengatur roll atau posisi saat mesin dalam kondisi menyala untuk menghindari kerusakan pada mesin); saat pekerjaan berakhir, tekan tombol stop dan putar sakelar ke posisi 0, putuskan sambungan listrik untuk menghindari kecelakaan.

Perawatan

1. Bersihkan konveyor, roll dan batang pelindung setiap selesai menggunakan mesin, dan matikan daya sebelum membersihkan mesin.
2. Bersihkan debu pada badan mesin secara teratur; dilarang menyiram ataupun mencuci mesin dengan air.
3. Secara teratur periksa rantai transmisi dari roll tekanan, ganti pelumas setiap 6 bulan.
4. Tambahkan sedikit pelumas pada sisi bawah hopper setiap bulan untuk memastikan mesin berjalan dengan lancar.

Catatan: saat mesin berjalan, jangan meletakkan tangan anda atau benda keras lainnya di antara rol adonan untuk menghindari kerusakan pada mesin.

Spesifikasi

Voltase : 200v- 380v

Frekuensi : 50Hz

Daya : 0,75kw/1.1kw

Daya masuk : 0,75 kw/1.1 kw

Nilai ketahanan air : 1P * 1mm

Lebar rol : 500 mm

Dimensi : 2250 x 955 x 1285 mm

Berat : 220kg