

LGYF-E120 Electromagnetic Induction Sealer Machine

Terima kasih telah menggunakan produk LGYF-E120. Harap membaca buku panduan secara seksama sebelum digunakan. Perbaikan dan perawatan harus berdasarkan buku panduan. Terima kasih.

Pertama. Penjelasan,

Teknologi penyegelan alumunium foil induksi elektromagnetik adalah teknologi canggih yang sudah diakui secara internasional. Pemanas non-kontak dari karakteristik botol plastik (PP, PVC, PET, ABS, HDPE, PS, dan Duracon), botol kaca, dan berbagai botol komposit. Saat ini, dunia farmasi, makanan, minyak, kimia, agro kimia, dan rumah tangga membutuhkan penyegelan botol yang canggih. Produk kami sudah menggunakan teknologi terbaru dalam bidang industri. Komponen inti yang digunakan berasal dari pabrik ternama. Produk yang dihasilkan telah melewati uji kualitas yang ketat, sehingga menghasilkan produk-produk terbaik.

Kedua. Cara Kerja

Kepala botol yang sudah ditempelkan alumunium foil akan terinduksi gelombang elektromagnetik. Suhu yang tinggi akan membuat alumunium meleleh dan akan menempel dengan erat pada botol. Kerja mesin ini akan menghasilkan segel botol alumunium foil yang berkualitas.

Ketiga. Pengoperasian

1. Letakan mesin LGYF-E120 pada permukaan yang rata. Hubungkan dengan daya 220V.
2. Saat menyegel botol, letakan pada konveyor. Kecepatan konveyor dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuat penyegel botol melewati melewati batas penyegelan, atur jarak penutupan tidak lebih dari 5 mm.
3. Sistem pengatur kecepatan konveyor berjalan. Pertama-tama periksa apakah bagian bawah botol melewati bagian seal dengan lancar.
4. "Seal switch" ke posisi "Open". Mesin memiliki fitur "slow start protection". Fitur ini akan menyala setelah 5 detik mesin dinyalakan.
5. Agar kualitas penyegelan lebih stabil, posisikan botol sesuai dengan lubang penyegelan. Catatan: Sesuaikan waktu penyegelan dengan ketebalan tutup botol. Tutup botol yang lebih tebal memerlukan waktu lebih lama.
6. "Pengaturan daya" merupakan pengaturan mikro penyegelan. Catatan: Mesin dapat menyegel tutup botol berdiameter 60 mm - 120 mm.
7. Jika terdapat masalah dalam penggunaan, harap segera menghubungi service center.